

# 켄트리 퀵 가이드



Kentry KE-1 각부의 명칭	
1	건전지 덮개
2	알카라인 AA건전지
3	표시램프
4	등록버튼
5	긴급오픈스위치
6	수동개폐버튼
7	열림/닫힘 고정버튼
8	데드볼트
9	걸쇠
10	자석

## 1.등록방법(리모컨 / 스마트핑거2/스마트핑거Plus/스마트페이스2 단말기) Kentry KE-1 각부의 명칭 번호를 참조 하세요

### [리모컨 등록방법]

- 1.건전지 덮개오픈 후 오른쪽 등록 버튼( )을 5초간 누르고 있으면 등록 대기 상태가 됩니다.
- 2.삐~삐삐 신호음이 울리면 등록할 리모컨의 잠금( )버튼을 누릅니다.
- 3.삐~삐 알림 후 버튼( )을 누르면 등록이 완료됩니다.

### [스마트핑거2/Plus/스마트페이스2 단말기 등록방법] (별매품)

- 1.스마트핑거 단말기를 WiFi설정 모드로 합니다.
- 2.단말기의 지문등록을 합니다.
- 3.켄트리 건전지 덮개 오픈 후 오른쪽 등록 버튼( )을 5초간 누르고 있으면 등록 대기 상태가 됩니다.
- 4.삐~삐삐 신호음 알림 후 스마트핑거 단말기의 등록된 지문을 인식합니다.
- 5.삐~삐 알림 후 버튼( )을 누르면 등록이 완료됩니다.

### [리모컨 및 단말기 추가 등록방법] 기존 등록된 장치가 초화기 되므로 전체 기기를 연속해서 다시 등록합니다.

- 1.건전지 덮개오픈 후 오른쪽 등록 버튼( )을 5초간 누르고 있으면 등록 대가 상태가 됩니다.
- 2.삐~삐삐 신호음이 울리면 등록할 리모컨의 잠금( )버튼을 눌러 삐~삐 알림 후 계속해서 스마트핑거 단말기의 등록된 지문(카드,암호)을 인식하면 삐~삐 알림 후 버튼( )을 누르면 리모컨 및 단말기 등록이 완료됩니다.

## 2.기능키

- 1.긴급오픈스위치( )-긴급버튼(배터리 방전, 화재발생, 긴급하게 열어야 하는 경우)  
★긴급버튼 해제 방법: 리모컨 버튼, 등록된 단말기 지문인식/수동개폐버튼
- 2.수동개폐버튼( )- 수동 오픈 버튼
- 3.열림/닫힘고정버튼( )-열림 후 빨간 버튼을 누르면 오픈 상태로 계속 유지합니다.  
닫힘 후 빨간 버튼을 누르면 잠금 상태로 계속 유지합니다.

## 3.건전지교체 및 설치 주의사항

### [건전지 교체 시기]

건전지 교체 시기가 오면 표시 램프에 빨간 불이 깜박이며 삐~삐~ 알림음이 계속해서 울리면 건전지를 교체 합니다.

### [건전지 교체 시 주의사항]

건전지 장착 시 +/-단자를 확인하여 장착합니다.(반드시 건전지 4개 모두를 교체하시기 바랍니다.)

### [주의사항]

건전지 교체 시기가 지나 교체를 못 했을 경우 단말기 데드볼트가 열리고 전원이 꺼집니다.  
건전지 교체 알림음이 울리면 반드시 빠른 시일 내에 배터리를 교체 하셔야 합니다.

### [켄트리 설치 시 주의사항]

3M스티커로 단말기 부착 시 반드시 부착면에 이물질을 제거 후 설치하시기 바랍니다.  
나사로 설치 하시는 경우 위치를 정확히 확인 후 설치하시기 바랍니다.