





1.	단말기	기 설명	2
	1.1	사용 시 주의사항 (관리자카드 "Em125Mhz" 카드의 사용)	2
	1.2	자동문 & 도어락 연결법	3
	1.3	출고 구성품	4
	1.4	키패드 설명	4
2	단말기	기 설정 명령	5
	2.1	단말기 설정 (비번입력 및 설정)	6
	2.2	단말기 비밀번호의 수정	6
	2.3	일반사용자 지문, ID카드의 등록 & 추가	7
	2.4	관리자 지문, ID카드 듕록	7
	2.5	일반 사용자 삭제	7
	2.6	모든 듕록정보 (지문, ID카드) 초기화	8
	2.7	도어락 오픈시간 (도어락 오픈시간)	8
	2.8	듕록정보 다운 => USB 다운로드 (듕록 알고리즘)	8
	2.9	듕록정보 업로드 => USB업로드 (듕록 알고리즘)	9
	2.10	기본설정의 복원 (초기설정)	9
	2.11	단말기 기기번호의 변경 (다수기기 사용 시)	9
	2.12	단말기 일자 수정 및 설정 (년, 월, 일)	9
	2.13	단말기 시간수정 및 설정 (시, 분, 초)	10
	2.14	출입기록 USB다운로드 (TXT 형식다운로드)	10
	2.15	전체 출입기록 USB다운로드 (TXT 형식다운로드)	10
	2.16	도어락 정상001 /자유002 /고정003/ 보안004 오픈관리 모드	11
	2.17	펌웨어를 업데이트	11
	2.18	관리자 삭제	12

3. 출퇴근의 인증 & 출입모드설명 12

4 FD14 2011 (0011)	4	FD14	설정카드	(명령카드)	
--------------------	---	------	------	--------	--

-1-

13



이 카드를 사용하여 관리자로 듕록 하실 것을 권장하며

카드 앞면에 카드명령어가 인쇄 되어있으며

타인 양도 시에 보안유지를 고려하세요.

추천: 스마트폰 카메라를 사용하여 명령카드를

사진보관하시는 것도 하나의 방법입니다.

이 카드의 분실에 유의하시고

3. 태양 직사광선 위치에 설치하지 마십시오.(지문센서에 직사광선이 닿지 않게..)

인증자료 : TXT 파일 출력 (ERP프로그램 연동 급여자동연산 관리 가능=>옵션)

신호음성: 홍, 녹색듕 표기 (1번~3번 반복 깜박임, 삐 1번 신호음~3번 신호음)

이 명령에 의하여 기기는 설정, 등록, 관리를 수정하거나 변경할 수 있습니다.

출고 시에 관리자카드(Em125Mhz카드)가 한 장 지급됩니다.

인식 방법 : 1 : 1. 1 : N 지문 용량 : 500명 등록사용 기록용량 : 10만건 이벤트 식별 모드 : 지문, 비밀번호, ID 카드 (Em125Mhz) 통신 : USB메모리 (FAT32 / 4096Bvte 포맷사용) USB 2.0

단말기 제원

주의사항

자동문, 일반 도어락 통제기로 다양한 도어락 기능을 제공합니다. 쉽게 구성된 명령어 조합으로 도어오픈을 4가지 모드로 통제합니다.

본 단말기는

설명

1.1 사용 시 주의사항

지문 캡처 : 광학 프라즈마 센서

전원 : DC 12V ~24V (프리볼트) 기계의 크기 : 170 * 65 * 50mm

4. 습기. 빗물이 닫지 않도록 하세요. 5. 강제 분해하거나 무력을 가하지 마세요.

인식 속도 : <1.5S

키보드 : 14Key

지문 오차 범위 : <= 0.0001 % (오판율) 지문 편차 범위 : <= 0.01 % (판단 불가율)

포트 : 10Pin Hole (전원/도어락 신호/아웃 스위치/벨)

도어락 설치 시에는 설치 전문기사 설치를 권장합니다.

2. 정전 시에 대비하여 비상 열쇠 사용을 권장합니다.

1. 단말기 설명

-2-

-3-



벨 부저

릴레이제어시스템





$\boxed{1}$	2	3
4	5	6
7	8	9
* MENU	0	# ENTER
출근	A	퇴근

1	수자키 "1"	미등록자 "오픈키"
2	숫자키 "2"	미듕록자 "오픈키"
3	숫자키 "3"	미듕록자 "오픈키"
4	숫자키 "4"	미듕록자 "오픈키"
5	숫자키 "5"	미듕록자 "오픈키"
6	숫자키 "6"	미듕록자 "오픈키"
7	숫자키 "7"	미듕록자 "오픈키"
8	숫자키 "8"	미듕록자 "오픈키"
9	숫자키 "9"	미듕록자 "오픈키"
0	숫자키"0"	미듕록자 "오픈키"
* MENU	"설정" 시에 우선 입력	명령대기상태
# ENTER	"설정 종료" 시에 마감키	명령완료
출근	"출근"기록키	카드"출근"기록
A	벨 연결 시 "차임벨기늉"	띵둥~~
퇴근	"퇴근" 기록키	카드"퇴근" 기록

1.4 키패드 설명

* 전원 아답터 는 도어락 연결 시 도어락 장비와 연결 되므로 필요시에는 별도 구매를 하시어야 합니다.





4.10PIN 케이블



10Pin 케이블



0	(관리자는 단말기 모든 기능(열쇠기능 포함)을 조작합니다)
	4. 20초 이내에 키를 조작하지 않거나 " * "를 누르면 설정을 종료 합니다.
단말	 기의 표시 (모든 명령 공통)
인중대기	평시에 적색듕의 점멸 신호로 지문이나 카드 인중을 대기합니다. 이때는 명령을 입력할 수 없으며 (지문+ID카드) 인중 대기상태입니다
*	"★" MENU 를 누르면 적색 점멸듕이 꺼지고 명령입력 대기 상태가 됩니다.
#	"#" ENTER를 누르면 모든 명령지시가 완료된 상태입니다.
성공	"성공" 명령실행 성공하면 녹색듕이 1차 점멸 "삐"음성 1차입니다.
실패	명령실행의 "에러 혹은 실패" 시에는 적색듕 점멸3차 "삐 삐 삐" 음성 3차입니다. =>숫자(명령번호) 부터 다시 입력합니다.
	업, 다운로드, 자료파일, 펌웨어 업그레이드 시에는
	USB메모리를 우선 장착합니다.(USB2.0 = FAT32 / 4096Byte 포맷)
대기~	명령 입력 후 무신호로 표시됩니다. (대기 하라는 의미입니다)
업로드	최종 적으로 녹색듕 1차 점멸 "삐"소리 1차시까지 대기 합니다.
다운로드	주의: 펌웨어 업로드 시 대기하지 않고 단말기의 USB메모리를 제거 하시면
	기기의 고장 원인이 됩니다.
출근기록	"출근"키를 누르고 지문(카드)인즁을 하면 인즁된 시간에 "출근"기록이 됩니다.
퇴근기록	"퇴근"키를 누르고 지문(카드)인즁을 하면 인즁된 시간에 "출근"기록이 됩니다.
프로그램	5차례의 "출근""퇴근"키의 인즁 값을 일일누계하며 누계값에 시급을 계산처리
기록방법	제일 일찍 기록된"출근"을 시작으로 계산, 마지막 "퇴근"인즁시간을 종료로 계산

1. 초기 출하 시 관리자 암호는 "**1234**" 입니다. 2. 관리자설정은 단말기 조작 시에 필수인즁입니다.

2 단말기 설정 명령

주 오 차고 3 관리자 수는 최대 5명입니다

CARD '에 한번 대었다 바로 뗍니다. #. ID부여 후 # => 준비한 ID카드를

세 자리(XXX) 수를 부여합니다.

ID번호는 직원의 고유 번호를 지정합니다.

(ID부여) # (카드 1번 대기..)# * # (단말기비번) # 녹색등 "삐"1차

명령 순서 (카드등록)

등록이 중요합니다. 등록이 잘못되면 이후 인증 시 인증률이 저조합니다.



지문 등록 방법 녹색듕이 들어오는 지문 센서에 같은 손가락을 세 번을 "꾹" 눌러, 바로 떼기 3차례...

순번	ID 번호	이름	입사일자	퇴사일자	기타
1	111	홍길동	2013.12.22		관리자
2	112	박문수	2012.02.25	2015.01.22	일반 사용자

(사전에 아래 양식으로 명부를 만듭니다)

ID번호는 직원의 고유 번호를 지정합니다. 세자리(XXX) 수를 부여합니다.

					_
	# (c.e	1	(IDEG-VVV) #	(지문 3번 대기)#	성공=>
×	# (근글기미간) #	1	(IDT91-777) #	바른듕록 = 녹색듕	녹색듕 "삐"1차

명령 순서 (지문 등록)

명령 순서

일반사용자 지문, ID카드의 등록 & 추가 2.3

단말기비번(네 자리 수 xxxx) 은 귀하가 수정하는 비밀번호입니다. 이제부터는 귀사의 단말기 비번은 새로운 비밀 번호로 수정 된 것 입니다.

성공=>녹색등 *#1234# 0 단말기비번 # 단말기비번(XXXX) #

명령 순서 (XXXX) 네자리 수를 사용합니다.

2.2 단말기 비밀번호의 수정

출고 시 기본 비빌 번호는 "1234"입니다. 초기 사용 시 필히 수정 하여 주세요. 모든 설정 전에 "관리자"를 확인하기 위하여 "단말기 비번인즁"은 필수입니다.

(1234)# 성공=>녹색듕 "쁴"1차 *

단말기 설정 (비번입력 및 설정) 21

삭제 후에 삭제 자 지문 혹은 ID카드를 대어서 다시 삭제 확인을 해 봅니다.

삭제 할 ID(세자리)를 입력합니다.



일반 사용자 삭제 (듕록된 일반 사용자를 삭제합니다.) 2.5

	관리자는 5명까지 듕록이 가능합니다.
주의	일반사용자로 듕록 된 사람은 사용ID를 삭제 한 후에 관리자로 듕록 합니다.
	일반 사용자 삭제 후에 듕록 되었던 지문 혹은 ID카드를 인즁 확인 해 봅니다.

ID번호는 관리자의 고유 번호를 지정합니다. 세자리 수를 부여합니다. 관리자 등록은 도어락 설정의 모든 관리권한을 부여하는 것입니다. CARD - 에 한번 대었다 바로 때고 #을 누릅니다. ID부여 후 # => 준비한 ID카드를

명령 순서 (카드듕록)

* # (단말기비번) #

등록이 중요합니다. 등록이 잘못되면 이후 인증 시 인증 율이 저조합니다.

2 (ID부여) # (카드 1번 대기..)#



녹색듕이 들어오는 지문 센서에 같은 손가락을 세 번을 "꾹" 눌러 바로 떼기 3차례...

지문 등록 방법

관리자 듕록은 도어락(단말기) 설정의 모든 관리권한을 부여하는 것입니다.

세자리(XXX) 수를 부여합니다.

성공=>녹색 (ID부여) # (지문 3번 대기..)# * # (단말기비번) # 2 등 "삐"1차 ID번호는 관리자의 고유 번호를 지정합니다.

명령 순서 (지문 등록)

-6-

"出1"1大ト

성공=>

2.4 관리자 지문, ID카드 등록

성공=>녹색등

"비"1 차

명령 순서



성공=>녹색등 "삐"1차 시 까지 기다립니다. (시간이 걸립니다.)

-8-

*

세 자리 수를 부여 합니다 (1번기 = 001) (10번기 = 010) 형식입니다.							
출, 근태를 다운로드 할 때 각 기기번호 와 일정을 표기합니다.							
단말기 일자 수정 및 설	정 (년,	월, 일)					
순서							
# (단말기비번) #	92	년, 월, 일 입력	#	성공=>녹 "삐"1차			
단말기의 년, 월, 일을 실	실정 수정	영합니다.					
(YYYYMMDD=20150101)= 7	92 <mark>20150101</mark> #					
실패 시에 명령 숫자 키 92	2부터 반	복합니다.					
단말기 시간수정 및 설정 (시, 분, 초)							
순서							
# (단말기비번) #	93	시, 분, 초 입력	#	성공=>녹 "삐"1차			

단말기의 시, 분, 초를 설정 수정합니다. HH时 MM分 SS秒

실패 시에 명령 숫자 키 93부터 반복합니다.

(HHMMSS=172532)=시 XX, 분 XX, 초 XX =오후5시25분32초,

명령 순서 성공=>녹색등 * # (단말기비번) # 8 # 무신호(기다림) "비"] 차 등록정보(지문, ID카드 등)는 변경되지 않습니다. 초기 공장출고 설정 값으로 복원합니다. 2.11 단말기 기기번호의 변경 (다수기기 사용 시) 명령 순서 성공=>녹색등 단말기 번호 부여 # * # (단말기비번) # 91 "삐"]차 다수기기 사용 시에 각 기기마다 기기번호 부여 1~999번기 까지 번호를 부여할 수 있습니다. 2.12 명령 색듕 * 2.13 명령 색듕

2.10 단말기 설정의 복원 (초기설정=단말기 설정값을 초기화합니다.)

2.14 출입기록 USB다운로드 (TXT 형식다운로드)										
명령 순서										
4	* # (단	말기비번) #	94	#	무신호(기다	림) 성공=>녹색듕 림) "삐"1차			
	USB 메모리는 FAT32 / 4096Byte 포맷시스템을 사용합니다.									
단말기에 USB메모리를 장착합니다.										
	이전에 다운 이후부터 현재까지 데이터를 다운 합니다.									
단말기의 출입기록을 USB 메모리에 다운로드합니다.										
	이이1 GLog.txt 형상으로 표가 됩니다									
	TXT 파일	형식 설	ਰ ਰ	, _				Γ		
	No	Mchn	EnNo	Мо	de	DateTime				
	000001	1	000000111	0		2015/03/25	16:12:00	F		
	000002	1	000000111	1		2015/03/25	16:14:00			
	000003	1	000000112	2		2015/03/25	16:14:00			
	000004	1	000000112	0		2015/03/25	16:14:00	F		
	인즁순서	기기번호	등록 ID	근태내운	}	년월일	출입시간			
	Mode 0	=출근 1:	=퇴근 2=출입	으로 인식	합니다	ł.				
2.15	전체 출	입기록 U	ISB다운로드 (TXT 형식	다운희	로드)				
명령 :	순서			·						
* # (단말기비	번) #	95	#	무	신호(기다림)	성공=>녹색등 "삐"1차			
	USB 메모	리는 FAT	32 / 4096Byte	· 포맷시스	·템을	사용합니다.				
	단말기에	USB메모	리를 장착합니다	4.						
	비상데이	터 10만건	· 1의 출입기록자	료를 USB	메모리	니에 다운로드엽	갑니다.			
	00	1_AGI	Log.txt 형식	으로 표기	됩니	[다.				
	TXT 파일	형식 설	ප්							
	No	Mchn	EnNo	Мо	de	DateTime				
	000001	1	000000111	0		2015/03/25	16:12:00			
	000002	1	000000111	1		2015/03/25	16:14:00	Γ		
	000003	1	000000112	2		2015/03/25	16:14:00			
	000004	1	000000112	1		2015/03/25	16:14:00			
	인즁순서	기기번호	등록 ID	근태내용	÷	년월일	출입시간			

Mode 0=출근 1=퇴근 2=출입으로 인식합니다.

명령 순서 성공=>녹색 96 001 / 002 / 003 / 004 * # (단말기비번) # # 등 "삐"1차 도어락의 오픈 방식의 설정모드 기늉입니다. 정상001 /자유002 /고정003/ 보안004 중 원하시는 사용 방식을 선택합니다. 001 지문(카드) 듕록사용자 (인증)오픈 & 출. 퇴근관리 기능 / 방문자: 벨 기능사용 관리자 "출근"인증 => 방문자: 숫자 키 (1~0) 로 자유오픈 등록사용자: 지문(카드)인증 오픈 & 출퇴근관리 002 관리자 "퇴근"인증 => (방문자 출입불가) 등록사용자: 지문(카드)인증 오픈 & 출. 퇴근관리 관리자 "출근"인증 => 도어락 & 자동문 열림(관리자 "퇴근"인증 전까지 열림) 등록사용자: 지문(카드)인증 & 출, 퇴근관리 / 방문자: 자유출입 관리자 "퇴근"인증 => 도어락 & 자동문 닫힘 003 등록사용자: 지문(카드)인증 오픈 & 출, 퇴근관리 방문자: 출입불가, 방문 시 벨 사용 관리자 "출근"인증 => 듕록사용자: 지문(카드)인증 오픈 & 출. 퇴근관리 004 방문자: 숫자 키 (1~0) 로 자유오픈 관리자 "퇴근"인증 후 => 듕록자 / 방문자 모두 사용불가 귀사에 가장 합리적인 방법을 선택 사용합니다.

#

단말기에 장착 후 실행 합니다. 완료시까지 대기 합니다. 중간 제거 시 기기고장발생

무신호(기다림)

001~004까지의 기능은 수시로 변경도 가능합니다.

99

USB 메모리는 FAT32 / 4096Byte 포맷시스템을 사용합니다.

펌웨어 이름을 (WS465A.bin)으로 바꾸어 USB 메모리에 저장합니다.

2.17 펌웨어를 업데이트

명령 순서

* # (단말기비번) #

2.16 도어락 정상001 /자유002 /고정003/ 보안004 오픈관리 모드

참고:	USB메모리에 다운로드한 TXT 파일은 윈도우 메모장에서 확인할 수 있습니다.
	TXT데이타는 ERP연동 프로그램에 연동하여 편집사용이 가능합니다.
	케이미디어 "FD14출퇴근 시급연산"프로그램을
	사용하시면 급여 연산까지 자동처리 됩니다.
	"FD14출퇴근 시급연산" 프로그램은 옵션 상품입니다.
	시급, 혹은 알바 직원의 시급 자동 연산관리와 직원의 출퇴근 근태관리 가늉합니다.
	구매 연락 : 1661.4808 홈페이지 <u>www.kmedia.me</u> 입니다.

성공=>녹색듕

"삐"1차

2.18 관리자 삭제 (단말기의 관리자를	모두 삭제합니다)	4. FD14 설정카드	
명령 순서		교 케이미디어 Fd14 스	センジャン www.kmedia.me 1661.4808
* #19841212##	성공=>녹색듕 "삐"1차	* 수이 / 이즈 / OK	<u>소생</u> A/S 070.4656.4980 노생드 저드1/베스리1차
		* 에러 / 인증북가 / NO	호생들 적등3/삐소리3차
모든 관리자를 삭제 후에 관리자 ID	(듕록번호)를 (2.5듕록 사용자 삭제)에서	* 잔업주대기 (다우로드/산제 두) 시	ㅎ바으었으·대기 (노새 호으 호드 시ㅎ까지 대기)
한번 더 삭제를 한 후에 관리자 지원	문을 인즁하여 봅니다.	11다만기비민버승이즈	* # (1234=71보) #
삭제가 안 되었다면 재 삭제를 합니	다.	1 2 다망기 비밀버ㅎ 수정	*#(1234)#0(XXXX)#
단말기 관리자 비밀번호는 초기화 되어 초기	기번호 (1234)입니다.	1 3 사용자 지무 (카드) 드로 **	
2 10 다막기 저체 초기화 (공장 출하기	57101	1 4 과리자 지문(카드) 등록	+(IIIIIIII)# (IIIII)# (IIIIII)# (IIIIII)# (IIIIIII)# (IIIIIII)# (IIIIIII)# (IIIIIII)# (IIIIIIII)# (IIIIIIII)# (IIIIIIII)# (IIIIIIII)#
사용자 초기화 2.6 모든 등록정보 (지	드기되) 문 ID카드) 초기화를 실행합니다	15등록사용자삭제 *#	(비밀버ㅎ)#3(산제D)#(지정사용자산제)
단말기 설정복원 2.10 기본설정의 복원	(초기설정)를 실행합니다.	1 6 등록(사용자) 정보 초기하 * #	(비밀버희)# 4 (비밀버희) #(모드사용과 산제)
관리자 삭제 초기화 2.18 관리자 삭제 (단	말기의 관리자를 모두 삭제합니다)	1.7 도어락 오픈시간 설정	(19번호)# 5(0~255초)#(기본3초)
2 - 추티그이 이즈 9, 추이ㅁㄷ서며 (ㄲㅁ ㅎㅇ	카드)> 지의이 총 티그과리	1.8 (지문 /카드등록) 다운로드 [19	(-1222) (1202) (1200
	기드)	1.9 (지문/카드등록)업로드	
		1.10 기본(초기)설정 복원	*(비밀번호)#8#(등록정보무변동/기기설정초기화)
· ㅎㅎ 심걸 물근 / 퇴근 신릭 시군		1.11 기기번호 변경(다수기기사용시~) *	# (비밀번호)# 91 (1~999=기기번호)#
홍듕이 깜박입니다.		1.12 단말기 년월일설정	#(비밀번호)# 92(20140328=YYYYMMDD)#
출근 혹은 퇴근버튼을 클릭합니다.		1.13 단말기 시간설정 👘	(비밀번호)#93(172530=HHMMSS)#
지문 혹은 카드를 인즁합니다.		1.14 출입기록(TXT)다운로드 US	SB장착 * # (비밀번호) # 94 # (TXT출입기록파일)
녹색듕 1차 "삐"신호음 1차 => 인즁 출근/	퇴근 기록 완료입니다.	1.15 전체 출입기록다운로드 🛛	SB장착 * # (비밀번호) # 95# (전체축입기록파악)
외출 시에는 "퇴근"키 누르고 인즁. 복귀 시	에는 "출근"키를 누르고 인즁합니다.	1.16 도어락 오픈 모드 [* # (비밀번호)	# 96(001 or 002 or 003 or004) # (아래설명참조)
일반 출입 시에는 "출/퇴근"버튼을 누르지 (않고 지문, 카드 인즁만으로 출입을 합니다.	1.17 펌웨어 업데이트(W\$465A.bin)	ISB장찬 * # (비밀번호) # 99# (평웨어언데이트)
자유002 (방문고객(미 듕록자 자유	왕래모드)	2 지문(카드) 사용자 인증	·····································
관리자가 "출근" 인중을 한 후부터는 일반	방문자가 숫자 키로 오픈 합니다.	3. 모든 관리자 삭제	# 19841212 # # (과리안히 초기상태(1234)
자유모드에서 일반 방문자는 1~0 번까지의	임의 키 한 개 만 누르면 문은 오픈 됩니다.	도어락 정상오픈001 /자유오픈002 /	고정오픈003/보안오픈004 상세설명
관리자가 "퇴근" 인즁을 한 후부터는 듕록	된 사람은 은인즁후 출입 가늉	정상 001: 지문(카드) 등록사용자 (인증)오픈 & 출, 퇴근관	관리 기능 / 방문자: 벨 기능 사용
방문자 출입 불가늉 합니다.		┃ ┃ ┃ 자유 002: 관리자 "출근"인증 =〉 방문자: 숫자 키 (1~0)	로 자유오픈 / 등록사용자: 지문(카드)인증 오픈 & 출, 퇴근관리
고정003 (왕래가 빈번하여 도어 오	픈 상태를 유지할 때)	관리자 "퇴근"인증 => (방문자 출입불가) / 등록	록사용자: 지문(카드)인증 오픈 & 출, 퇴근관리
과리자 "출근"인증 => 도어락 & 자동문 열		고정 003: 관리자 "출근"인증 =〉 도어락 & 자동문 열림(관	반리자 "퇴근"인증까지 열림)
관리자 "퇴근"인증 => 도어락 & 자동문 덛	·····································	등록사용사: 시군(카드) 관리자 "퇴근"인증 =) 도어락 & 자동문 닫힘 /	인증 & 물, 되근관리 / 방문자: 사유물법 등록사용자: 지문(카드)인증 오픈 & 출, 퇴근관리 /
보안004 (관리자 "자물쇠관리 기능"	·)	방문자: 출입불가, 방문	시 벨 사용
관리자 "출근"인증 후=> 듕록자 인증 출입	, 방문자 숫 자키 출입	보안 004: 관리자 "출근"인증 =〉 등록사용자: 지문(카드) 과리자 "티그"이즈 ㅎ -\ 드로자 / 바므다 ㅁ드	인증 오픈 & 출, 퇴근관리 / 방문자: 숫자 키 (1~0) 로 자유오픈 사용봉가 / 자물신기는
관리자 "퇴근"인중 후=> 듕록자, 방문자 도	l두 출입불가자물쇠 기늉	출입데이터 출입기록 확인 설명 : GLog.1	txt / Mode 0=출근 / 1= 퇴근 / 2= 출입

-13-